



PL

Informacje o produkcie:

Samoprzylepna folia mrożona/mleczna na szyby, to bardzo trwały półtransparentny produkt wykonany z folii PVC z dekoracyjnym nadrukiem. Druk ten jest odporny na promieniowanie UV, dzięki czemu wyróżnia się wysoką trwałością. Folię można łatwo przyciąć nożykiem do tapet podczas montażu, dopasowując ją dokładnie do krawędzi szyby. Uwaga: po docięciu folii produkt nie podlega zwrotom.

Instrukcja montażu:

1. Zweryfikuj czy zgadza się rozmiar oraz grafika produktu. W razie niezgodności skontaktuj się z nami. (Po zamontowaniu produkt nie będzie podlegał zwrotowi). **3.** Dokładnie umyj szybę wodą z łagodnym detergentem. **3.** Osusz i odtłuść powierzchnię szyby (np. alkoholem izopropylowym). **4.** Odetnij folię do odpowiedniego rozmiaru. **5.** Usuń z foli warstwę ochronną z kleju **6.** Spryskaj szybę roztworem czystej wody z kilka kroplami płynu do naczyń **7.** Tym samym roztworem zwilż klejącą stronę folii – ułatwi to pozycjonowanie. **8.** Przyłóż folię do szyby, dopasuj jej pozycję. **9.** Użyj rakli lub czystej szmatki, aby wypchnąć wodę spod folii, zaczynając od środka ku brzegom. **10.** Upewnij się, że nadmiar wody i wszystkie pęcherzyki powietrza zostały usunięte spod folii. **11.** Pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 24 godziny).

Czyszczenie:

Do czyszczenia folii używaj miękkiej szmatki z wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym. Unikaj: agresywnych detergentów (np. z alkoholem, acetonem), szorstkich gąbek i szczotek, myjek ciśnieniowych. Regularne czyszczenie zapewni estetyczny wygląd i trwałość nadruku.

Ważne! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu:

Używaj narzędzi do przycięcia i montażu foli z rozważą. Rakla, nożyk do tapet czy nożyczki powinny być używane ostrożnie i z dala od dzieci. Montując folię na szybie, zachowaj szczególną ostrożność przy kontakcie z krawędziami szkła – mogą być ostre i prowadzić do skaleczeń. Nie stosuj folii na powierzchniach zniszczonych lub chropowatych. Unikaj montażu w bardzo niskiej temperaturze (poniżej 10°C). Nie dotykaj kleju palcami – może to osłabić przyczepność. Nie stosuj folii w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem lub wysoką temperaturą. Przed montażem przechowuj folię w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych.

